

QUELS ACCESSOIRES?

244 NX



ACCESSOIRES INCLUS

- 911931 Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)
- 909996 Batterie Lithium NX300
- 911334 Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
- 912361 Câble pour chargeur 911334 - prise européenne

ACCESSOIRES EN OPTION

- 910931 Flexible 600mm pour 244NX
- 911844 Plateau porte disques pour 244NX (lot de 2)
- 913810 Jeu de lamelles avant et arrière pour 244NX
- 911500 Réservoir d'eau propre pour 244NX
- 911499 Réservoir d'eau sale pour 244NX

DISQUES EN OPTION

- 912356 Disque Melaminé Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
- 912355 Disque Diamant Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
- 912354 Disque blanc pour 244NX
- 912353 Disque rouge pour 244NX
- 912352 Disque vert pour 244NX

Numatic
INTERNATIONAL