



Frange en microfibre Bendy et Bit

Frange en microfibre pour sabres de dépolssiéragé Bendy et Bit



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
B030412		↘ 40 ↘ 9	↘ 41,5 ↘ 15,8	<input type="checkbox"/>	12	0,91	0,011
B030417		↘ 60 ↘ 9	↘ 58,8 ↘ 15,8	<input type="checkbox"/>	12	1,1	0,014
B030413		↘ 40 ↘ 8	↘ 41,5 ↘ 15,8	<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,58	0,011
B030418		↘ 60 ↘ 8	↘ 58,8 ↘ 15,8	<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,74	0,014

SYSTÈME

Système avec sabre de dépolssiéragé flexible ou inclinable
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Réf. B030412 et B030417
 Microfibre : 0,70 DTX
Réf. B030413 et B030418
 Microfibre : 0,50 DTX

Matériel

Polyester



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendy



Support de dépoussiérage Bit



Variantes



Frange en acrylique Bit et Bendy