




Support pour crochets cassettes Magic

Support pour crochets à utiliser avec la cassette centrale Magic

Informations techniques

référence	notes	cm	C	pcs	kg	m ³
S030783	sans crochets			500	11	0,055
00003322	avec crochet double			50	1,42	0,014
00003323	avec crochet simple			100	2,74	0,019
00003322E	avec crochet double			50	1,42	0,014
00003323E	avec crochet simple			100	2,74	0,019

Matériel

Polypropylène