



DS Desotherm

37B2

Détergent complet pour la désinfection chimiothermique du linge

Description

Clax DS Desotherm est une lessive complète sans phosphate aux propriétés désinfectantes, spécialement conçue pour une utilisation dans les blanchisseries industrielles et domestiques. Le produit est dosé manuellement et peut être utilisé avec toutes les duretés d'eau. Clax DS Desotherm convient à tous les types de linge blanc en coton, synthétique et mélangé, ainsi qu'aux articles grand teint.

Propriétés principales

Clax DS Desotherm est un détergent enzymatique en poudre sans phosphate, basé sur un mélange efficace de tensioactifs, d'agents fixant la dureté de l'eau, d'agents anti-grisonnement et d'agents anti-corrosion. Le produit a une efficacité de blanchiment extrêmement élevée à basse température. Il convient donc parfaitement à l'élimination des salissures grasses/huileuses et également à l'élimination des salissures particulières. Il peut être utilisé avec la plupart des duretés d'eau courantes sans que l'efficacité de lavage ne diminue. Le produit s'est révélé être un désinfectant efficace à des températures comprises entre 40°C et 60°C. L'efficacité de la désinfection a été prouvée par des tests EN externes. Clax DS Desotherm est une lessive principale à usage unique qui peut être utilisée pour le nettoyage des textiles dans les hôpitaux et autres établissements de santé, ainsi que pour le nettoyage du linge d'hôtel et des vêtements professionnels.

Bénéfices

- Excellentes performances sur une grande variété de taches et de saletés
- Blancheur élevée du linge ; évite le grisonnement
- Blanchiment efficace à température moyenne avec un minimum d'endommagement des tissus
- Efficace sur les salissures protéiniques (par ex. taches de sang et d'aliments)
- Préviens la corrosion des pièces de machines
- Offre une désinfection à des températures de 40°C et plus

Mode d'emploi

La quantité de dosage dépend de la classification de lavage. Pour un lavage normal, veuillez suivre la matrice de dosage sur l'étiquette du sachet et à la fin de ce document. Pour un lavage désinfectant, veuillez suivre les indications sous "Dosage". Pour de meilleurs résultats :

1. utiliser de l'eau adoucie,
2. Laver séparément les articles en polyester et en tissus mélangés,
3. Traiter séparément le linge blanc et le linge de couleur,
4. Trier le linge en fonction du degré de salissure.

Dosage*

- Pour la désinfection bactéricide à 60°C (EN 13727, EN 16616) : 8 g/L et 15 minutes de temps de contact (rapport de la flotte 1:4).
- Pour la désinfection bactéricide en zone non sanitaire à 40°C (EN 1276): 10 g/L et 15 minutes de temps de contact (rapport de la flotte 1:4).
- Pour la désinfection virucide à 60°C (EN 14476) : 11 g/L à 15 minutes de temps de contact (rapport de la flotte 1:4).

Clax DS Desotherm 37B2 est listé par la VAH :

Désinfection chimiothermique du linge à 60°C : 8 g/L pour un temps d'action de 15 minutes (rapport de flotte : 1:4).

**Ce dosage est selon des conditions optimales, les recommandations peuvent varier, veuillez contacter votre représentant Diversey pour plus d'indications.*



Données techniques

Aspect:	Poudre blanche fluide avec des mouchetures bleues
Odeur:	Spécifique au produit
pH (solution à 10% à 20°C):	~ 10.7
Masse volumique (g/L):	640
Alcalinité totale (%Na ₂ O; pH 3.6):	25,5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Données microbiologiques

Normes	Conditions de salissures	Organisme testé	Temps de contact	Température	Concentration
EN 13727	En conditions de saleté	E. faecium	15 minutes	60°C	8 g/L
EN 16616	En conditions de saleté	E. faecium	15 minutes	60°C	7 g/L
EN 1276	En conditions de saleté	E. coli, E. hirae, S. aureus, P. aeruginosa	15 minutes	40°C	10 g/L
EN 1276	En conditions de propreté	E. coli, E. hirae, S. aureus, P. aeruginosa	15 minutes	40°C	5 g/L
EN 14476	En conditions de saleté	Murine parvovirus	15 minutes	60°C	11 g/L

Dosage*

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
 Douce [<15 °FH]	5 - 9	7 - 13	8 - 12	12 - 18	12 - 16	18 - 24
 Moyennement dure [15-25 °FH]	10 - 14	15 - 21	14 - 18	21 - 26	18 - 22	26 - 32
 Dure [>25 °FH]	15 - 25	22 - 37	18 - 28	26 - 41	20 - 30	29 - 44
 Très dure	> 25	> 37	> 28	> 41	> 30	> 44



DS Desotherm

37B2

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.27/05/2025 fr-CH (K01969)