

## SULTRASPOT COLOR

Détachant avant et après lavage utilisé pour enlever les taches de tanin

### Application

SULTRASPOT COLOR est un détachant acide utilisé pour enlever les taches de tanin et de pigments présentes sur les vêtements.

### Propriétés

- SULTRASPOT COLOR est un produit aqueux.
- SULTRASPOT COLOR permet d'enlever les taches de thé, café, herbe, vin, fruit, etc.
- SULTRASPOT COLOR peut être utilisé sans risque sur la plupart des tissus.

### Consignes d'utilisation

- Pour de meilleurs résultats, appliquer SULTRASPOT COLOR pur sur la tache avant lavage.
- Brosser doucement (ne pas frotter !) pour faire pénétrer le produit en lui laissant le temps d'agir.
- Rincer à l'eau à l'aide d'un pulvérisateur.
- Si la tache est encore visible, répéter la procédure – plusieurs fois si nécessaire.
- Sécher à l'air comprimé et mettre à la machine à laver avec le programme habituellement utilisé pour le vêtement en question.
- Si l'origine de la tache n'est pas connue, appliquer d'abord SULTRASPOT SOFT, surtout si le textile est très délicat, ou SULTRASPOT PROTEIN pour éviter que d'éventuelles taches de substances contenant des protéines ne deviennent permanentes.
- SULTRASPOT COLOR étant un produit concentré à faible pH, faire très attention en cas d'utilisation sur certaines couleurs (vives) telles que le rouge, le bleu, le marron et le vert. Faire aussi très attention en cas d'utilisation sur du lin, car ce tissu pâlit très facilement. En cas de doute, faire d'abord un essai sur une couture.

### Propriétés physico-chimiques

- Densité : 1,03
- pH (100 %) : 2,7
- Solubilité dans l'eau : soluble

### Composition et sécurité

Agents de surface anioniques 5 %

Conforme aux directives européennes sur la classification, le conditionnement et l'étiquetage de substances et de préparations chimiques dangereuses.

### Stockage

La température d'utilisation doit être supérieure à 5 °C et la température de stockage supérieure à 0 °C.

### Conditionnement

Flacon 500 ml (6 x 500 ml/carton)

Bidon 5 l (4 x 5 l/carton)

#### Christeyns France S.A.

31, rue de la Maladrerie • 44120 Vertou • France  
Tel +33 2 40 80 27 27 • Fax +33 2 40 03 09 73

#### Christeyns NV

Afrikalaan 182 • 9000 Gent • Belgique  
Tel +32 9 223 38 71 • Fax +32 9 233 03 44

## SULTRASPOT METAL

Détachant avant et après lavage utilisé pour enlever les taches de rouille.

### Application

**SULTRASPOT METAL** est un détachant utilisé pour enlever les taches de rouille et les vieilles taches de sang.

### Propriétés

- **SULTRASPOT METAL** est un produit aqueux.
- **SULTRASPOT METAL** est très acide.

### Consignes d'utilisation

- Pour de meilleurs résultats, appliquer **SULTRASPOT METAL** pur sur la tache avant lavage.
- Brosser doucement (ne pas frotter ! Imbiber la tache par tamponnements) pour faire pénétrer le produit en lui laissant le temps d'agir.
- Rincer à l'eau à l'aide d'un pulvérisateur.
- Si la tache est encore visible, répéter la procédure – plusieurs fois si nécessaire.
- Sécher à l'air comprimé et mettre à la machine à laver avec le programme habituellement utilisé pour le vêtement en question.
- Il est important de bien rincer pour enlever toute trace de **SULTRASPOT METAL**.

### Propriétés physico-chimiques

- Densité : 1,00
- pH (100 %) : 2
- Solubilité dans l'eau : complètement soluble

### Composition et sécurité

Conforme aux directives européennes sur la classification, le conditionnement et l'étiquetage de substances et de préparations chimiques dangereuses.

### Stockage

La température d'utilisation doit être supérieure à 5 °C et la température de stockage supérieure à 0 °C.

### Conditionnement

Flacon 500 ml (6 x 500 ml/carton)

Bidon 5 l (4 x 5 l/carton)

#### Christeys France S.A.

31, rue de la Maladrie • 44120 Vertou • France  
Tel +33 2 40 80 27 27 • Fax +33 2 40 03 09 73

#### Christeys NV

Afrikalaan 182 • 9000 Gent • Belgique  
Tel +32 9 223 38 71 • Fax +32 9 233 03 44

## SULTRASPOT MINERAL

Détachant avant et après lavage utilisé pour enlever les taches de colle, de peinture, de goudron et d'encre de stylo à bille

### Application

SULTRASPOT MINERAL est un produit avec solvant utilisé pour enlever les taches présentes sur les vêtements.

### Propriétés

- SULTRASPOT MINERAL permet d'enlever les taches de colle, peinture, graisse, encre de stylo à bille, rouge à lèvres, etc.
- SULTRASPOT MINERAL peut être utilisé sans risque sur la plupart des tissus.

### Consignes d'utilisation

- Pour de meilleurs résultats, appliquer SULTRASPOT MINERAL pur sur la tache avant lavage.
- Brosser doucement (ne pas frotter ! Imbiber la tache par tamponnements) pour faire pénétrer le produit en lui laissant le temps d'agir. Si la tache a séché, il peut s'avérer nécessaire de commencer par la ramollir en la malaxant à la main.
- Rincer à l'eau à l'aide d'un pulvérisateur.
- Si la tache est encore visible, répéter la procédure – plusieurs fois si nécessaire.
- Sécher à l'air comprimé et mettre à la machine à laver avec le programme habituellement utilisé pour le vêtement en question.
- SULTRASPOT MINERAL étant un produit concentré, faire très attention en cas d'utilisation sur certaines couleurs (vives) telles que le rouge, le bleu, le marron et le vert. Faire aussi très attention en cas d'utilisation sur du lin, car ce tissu pâlit très facilement. En cas de doute, faire d'abord un essai sur une couture.

### Propriétés physico-chimiques

- Densité : 0,96
- pH (100 %) : 7,4
- Point d'éclair : 70 °C
- Solubilité dans l'eau : émulsionnable

### Composition et sécurité

Conforme aux directives européennes sur la classification, le conditionnement et l'étiquetage de substances et de préparations chimiques dangereuses.

### Stockage

La température d'utilisation doit être supérieure à 5 °C et la température de stockage supérieure à 0 °C.

### Conditionnement

Flacon 500 ml (6 x 500 ml/carton)

Bidon 5 l (4 x 5 l/carton)

## SULTRASPOT PROTEIN

Détachant avant et après lavage utilisé pour enlever les taches de substances contenant des protéines

### Application

**SULTRASPOT PROTEIN** est un détachant basique utilisé pour enlever les taches de substances contenant des protéines présentes sur les vêtements.

### Propriétés

- **SULTRASPOT PROTEIN** est un produit aqueux.
- **SULTRASPOT PROTEIN** permet d'enlever les taches de sang, lait, urine, restes de nourriture contenant des protéines, bière, etc.
- **SULTRASPOT PROTEIN** peut être utilisé sans risque sur la plupart des tissus.

### Consignes d'utilisation

- Les taches de substances contenant des protéines sont généralement reconnaissables à leur couleur et sont souvent dures au toucher (exemple : vieilles taches de sang dures et de couleur marron).
- Pour de meilleurs résultats, appliquer du **SULTRASPOT PROTEIN** pur sur la tache avant lavage.
- Brosser doucement (ne pas frotter ! Imbiber la tache par tamponnements) pour faire pénétrer le produit en lui laissant le temps d'agir.
- Rincer à l'eau à l'aide d'un pulvérisateur.
- Si la tache est encore visible, répéter la procédure – plusieurs fois si nécessaire.
- Enlever les résidus de taches de sang avec un détachant qui enlève les taches de rouille.
- Sécher à l'air comprimé et mettre à la machine à laver avec le programme habituellement utilisé pour le vêtement en question.

- **SULTRASPOT PROTEIN** étant un produit concentré, faire très attention en cas d'utilisation sur certaines couleurs (vives) telles que le rouge, le bleu, le marron et le vert. Faire aussi très attention en cas d'utilisation sur du lin, car ce tissu pâlit très facilement. En cas de doute, faire d'abord un essai sur une couture.

### Propriétés physico-chimiques

- Densité : 1
- pH (100 %) : 11,2
- Solubilité dans l'eau : soluble

### Composition et sécurité

Agents de surface anioniques 5 %

Conforme aux directives européennes sur la classification, le conditionnement et l'étiquetage de substances et de préparations chimiques dangereuses.

### Stockage

La température d'utilisation doit être supérieure à 5 °C et la température de stockage supérieure à 0 °C.

### Conditionnement

Flacon 500 ml (6 x 500 ml/carton)

Bidon 5 l (4 x 5 l/carton)

## SULTRASPOT SOFT

Détachant doux pour les textiles délicats et les couleurs délicates

### Application

Utiliser **SULTRASPOT SOFT** pur pour prénettoyer les vêtements délicats avant lavage avec solvant.

### Propriétés

- **SULTRASPOT SOFT** se rince facilement au lavage.
- Il améliore la qualité du nettoyage des salissures aussi bien aqueuses que grasses.
- Il permet un nettoyage en douceur des couleurs délicates et des textiles délicats tels que la soie ou le lin.

### Consignes d'utilisation

- Appliquer **SULTRASPOT SOFT** sur la zone tachée en brossant doucement (ne pas frotter ! Imbiber la tache par tamponnements) ou en pulvérisant.
- Nettoyer les vêtements immédiatement après, avec une dose suffisante de renforteur de nettoyage.

### Composition et sécurité

- 5 % à 15 % d'agents de surface non ioniques
- > 50 % d'hydrocarbures aliphatiques
- Nocif en cas d'ingestion

Conforme aux directives européennes sur la classification, le conditionnement et l'étiquetage de substances et de préparations chimiques dangereuses.

### Stockage

La température d'utilisation doit être supérieure à 5 °C et la température de stockage supérieure à 0 °C.

### Conditionnement

Flacon 500 ml (6 x 500 ml/carton)  
Bidon 5 l (4 x 5 l/carton)

#### Christeyns France S.A.

31, rue de la Maladrie • 44120 Vertou • France  
Tel +33 2 40 80 27 27 • Fax +33 2 40 03 09 73

#### Christeyns NV

Afrikalaan 182 • 9000 Gent • Belgique  
Tel +32 9 223 38 71 • Fax +32 9 233 03 44

## SULTRASPOT TINT

Détachant avant et après lavage utilisé pour enlever les taches huileuses

### Application

SULTRASPOT TINT est un détachant avec solvant utilisé pour enlever les taches d'encre présentes sur les vêtements.

### Propriétés

- SULTRASPOT TINT permet d'enlever les taches de vernis, encre, maquillage, rouge à lèvres, etc.
- SULTRASPOT TINT peut être utilisé sans risque sur la plupart des tissus.

### Consignes d'utilisation

- Pour de meilleurs résultats, appliquer SULTRASPOT TINT pur sur la tache avant lavage.
- Brosser doucement (ne pas frotter ! Imbiber la tache par tamponnements) pour faire pénétrer le produit en lui laissant le temps d'agir.
- Pour une tache d'encre, s'il existe un risque que l'encre coule, commencer par contenir la tache avec de la glycérine.
- Rincer à l'eau à l'aide d'un pulvérisateur.
- Si la tache est encore visible, répéter la procédure – plusieurs fois si nécessaire.
- Sécher à l'air comprimé et mettre à la machine avec le programme habituellement utilisé pour le vêtement en question.
- Important ! SULTRASPOT TINT contient de l'acétate de butyle. L'acétate de butyle peut abîmer certaines matières textiles telles que la rayonne ou la viscose. Utiliser avec précautions, sur les doublures de vêtements par exemple.

### Propriétés physico-chimiques

- Densité : 0,78
- Point d'éclair : >35 °C
- Solubilité dans l'eau : émulsionnable

### Composition et sécurité

- 5 % à 15 % d'agents de surface non ioniques
- < 30 % d'hydrocarbures aliphatiques
- Inflammable

Conforme aux directives européennes sur la classification, le conditionnement et l'étiquetage de substances et de préparations chimiques dangereuses.

### Stockage

La température d'utilisation doit être supérieure à 5 °C et la température de stockage supérieure à 0 °C.

### Conditionnement

Flacon 500 ml (6 x 500 ml/carton)  
Bidon 5 l (4 x 5 l/carton)

#### Christeyns France S.A.

31, rue de la Maladrerie • 44120 Vertou • France  
Tel +33 2 40 80 27 27 • Fax +33 2 40 03 09 73

#### Christeyns NV

Afrikalaan 182 • 9000 Gent • Belgique  
Tel +32 9 223 38 71 • Fax +32 9 233 03 44